

## 3.75G HSUPA USB ADAPTER



*DWM-156*

- Quick Installation Guide+
- Руководство по быстрой установке+
- Guía de Instalación Rápida+
- Guia de Instalação Rápida+
- 快速安裝指南+
- Petunjuk Pemasangan Cepat+

# Quick Installation Guide DWM-156

## 3.75G HSUPA USB ADAPTER

### About D-Link 3.75G HSUPA USB Adapter

The 3.75G HSUPA USB Adapter allows user with a computer to connect to worldwide mobile broadband networks (UMTS/GPRS/GSM/EDGE). While connected, users can access the Internet, transfer data, stream media, and send SMS messages.

### Hardware Installation

#### SIM Card Installation Steps:

1. Remove the cover from the end of the adapter.
2. Pull out the SIM card tray.
3. Insert the SIM card with the gold contacts facing down.
4. Push the SIM card tray back into the adapter.
5. Connect the adapter to a USB port on your computer.

**Note:** To remove an installed SIM card, pull out the SIM card tray and gently lift the card.

#### MicroSD Card Installation Steps (optional):

1. Gently lift the upper left corner of the MicroSD card slot cover.
2. Insert the MicroSD card with the gold contacts facing upwards.
3. Replace the MicroSD card slot cover.

**Note:** To remove a MicroSD card, unplug the device from the computer. Open the card slot cover and gently push the card in to release it.



# Software Installation

---

Before you install the software, you must first install a SIM card into the USB adapter and connect the adapter to a USB port on your computer.

1. Open **My Computer**.
2. Double click on the drive labeled **ConnMgr**.
3. Double click the file labeled "**setup.exe**" to start the installation.
4. Follow the step-by-step instructions on the Installation Wizard. The software will take about 30 seconds to install.
5. The D-Link Mobile Connection Manager will launch automatically.

# Troubleshooting

---

## 1. Where can I find more information about how to use this device?

A comprehensive User Manual is available for the DWM-156. Open the D-Link Mobile Connection manager and click: **Support > Help**. The manual requires Acrobat Reader.

## 2. Why am I unable to connect to a mobile service network?

The DWM-156 requires a SIM card registered with a compatible service network. For information about the services that your SIM card provides access to, please contact your mobile service provider.

## 3. Why is the software asking for a PIN number?

For security, some SIM cards have a PIN number enabled. If the SIM was used in a previous device, the PIN will be the same as it was before. If you did not set a PIN, please contact your mobile service provider.

## Technical Support:

Thank you for choosing D-Link products. For further information, technical support, product drivers, and manuals, please visit the D-Link website.

# Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

## Tech Support for customers in

### Australia:

Tel: 1300-766-868

24/7(24Hrs, 7days a week) technical support

<http://www.dlink.com.au>

e-mail: [support@dlink.com.au](mailto:support@dlink.com.au)

### India:

Customer Support: - 1800-233-0000 (MTNL & BSNL Toll Free) or  
+91-832-2885700 (GSM, CDMS & Others)

E-Mail Address: - [helpdesk@dlink.co.in](mailto:helpdesk@dlink.co.in), [techsupport@dlink.co.in](mailto:techsupport@dlink.co.in)

Website: - [www.dlink.co.in](http://www.dlink.co.in)

### Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand:

Tel: +62-21-5731610 (Indonesia)

Tel: 1800-882-880 (Malaysia)

Tel: +65 6501 4200 (Singapore)

Tel: +66-2-719-8978/9 (Thailand)

24/7, for English Support Only

<http://www.dlink.com.sg/support/>

e-mail: [support@dlink.com.sg](mailto:support@dlink.com.sg)

### Korea:

Tel: +82-2-2028-1815

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

<http://www.d-link.co.kr>

e-mail: [arthur@d-link.co.kr](mailto:arthur@d-link.co.kr)

### New Zealand:

Tel: 0800-900-900

24/7(24Hrs, 7days a week) technical support

<http://www.dlink.co.nz>

e-mail: [support@dlink.co.nz](mailto:support@dlink.co.nz)

# D-Link®

Building Networks for People

# Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

## Tech Support for customers in

### Egypt:

Tel: +202-2919035 or +202-2919047  
Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm  
<http://support.dlink-me.com>  
Email: [support.eg@dlink-me.com](mailto:support.eg@dlink-me.com)

### Iran:

Te: +98-21-88880918, 19  
Saturday to Thursday 9:00am to 5:00pm  
<http://support.dlink-me.com>  
Email : [support.ir@dlink-me.com](mailto:support.ir@dlink-me.com) & [support@dlink.ir](mailto:support@dlink.ir)

### Israel:

Magshimim 20, Petach Tikva 49348  
Website: [www.dlink.co.il](http://www.dlink.co.il)  
Main Tel: 972-3-9215173  
Customer Support Tel: 972-3-9212886

### Pakistan:

Tel: +92-21-4548158 or +92-21-4548310  
Monday to Friday 10:00am to 6:00pm  
<http://support.dlink-me.com>  
E-mail: [zkashif@dlink-me.com](mailto:zkashif@dlink-me.com)

### South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27-12-665-2165  
08600 DLINK (for South Africa only)  
Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time  
<http://www.d-link.co.za>

### Turkey:

Tel: +90-212-2895659  
Monday to Friday 9:00am to 6:00pm  
<http://www.dlink.com.tr>  
e-mail: [turkiye@dlink-me.com](mailto:turkiye@dlink-me.com)  
e-mail: [support@d-link.co.za](mailto:support@d-link.co.za)

### U.A.E and North Africa:

Tel: +971-4-4278127 (U.A.E)  
Sunday to Thursday 9.00AM to 6.00PM GMT+4  
Web: <http://www.dlink-me.com>  
E-mail: [support.me@dlink-me.com](mailto:support.me@dlink-me.com)

### Saudi ARABIA (KSA):

Telephone : +966 01 217 0008  
Facsimile : +966 01 217 0009  
e-mail: [Support.sa@dlink-me.com](mailto:Support.sa@dlink-me.com)  
Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM  
Thursdays 9.30AM to 2.00 PM

**D-Link**<sup>®</sup>  
Building Networks for People

# Руководство по быстрой установке DWM-156

USB-адаптер для сетей 3,75G HSUPA

## О USB-адаптере D-Link 3,75G HSUPA

3,75G HSUPA USB-адаптер предоставляет возможность подключения компьютеров к мобильным широкополосным сетям (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA). При подключении пользователи получают доступ к Интернет, возможность передачи данных, потокового мультимедиа, а также отправки SMS-сообщений.

## Установка аппаратного обеспечения

### Шаги по установке SIM-карты:

1. Снимите колпачок с адаптера.
2. Выдвиньте держатель SIM-карты.
3. Вставьте SIM-карту контактами вниз.
4. Задвиньте держатель SIM-карты.
5. Подключите адаптер к USB-порту компьютера.

**Внимание:** Для извлечения установленной SIM-карты выдвиньте держатель SIM-карты и аккуратно извлеките SIM-карту.

### Шаги по установке MicroSD-карты (опционально):

1. Аккуратно поднимите крышку слота MicroSD-карты за левый верхний угол.
2. Вставьте MicroSD-карту контактами вверх.
3. Опустите крышку слота MicroSD-карты.

**Внимание:** Для извлечения MicroSD-карты отключите устройство от компьютера. Откройте крышку слота карты и слегка надавите на карту для её извлечения.



## Установка программного обеспечения

---

Перед установкой программного обеспечения прежде всего необходимо установить SIM-карту в USB-адаптер и подключить адаптер к USB-порту компьютера.

1. Откройте **My Computer (Мой компьютер)**.
2. Дважды нажмите по иконке диска **ConnMgr**.
3. Запустите установку, дважды нажав мышью по **“setup.exe”**.
4. Следуйте пошаговым инструкциям Мастера установки. Для установки программного обеспечения потребуется около 30 секунд.
5. Запуск утилиты управления мобильными подключениями (D-Link Mobile Connection Manager) произойдет автоматически.

## Поиск и устранение неисправностей

---

### 1. Где можно найти более подробную информацию об использовании этого устройства?

Более подробная информация по устройству DWM-156 приведена в Руководстве пользователя. Откройте утилиту D-Link Mobile Connection manager и нажмите: **Support (Поддержка) > Help (Помощь)**. Для просмотра руководства необходима программа Acrobat Reader.

### 2. Почему не получается подключиться к мобильной сервисной сети?

Для работы DWM-156 необходима SIM-карта, зарегистрированная в совместимой сервисной сети. Для информации о сервисах, поддерживаемых SIM-картой, пожалуйста, свяжитесь со своим провайдером мобильных услуг.

### 3. Почему при установке программного обеспечения запрашивается PIN-код?

В целях обеспечения безопасности некоторые SIM-карты поддерживают PIN-код. Если SIM-карта использовалась ранее, то код останется неизменным. Если PIN-код не был установлен, пожалуйста, свяжитесь с провайдером мобильных услуг.

### Техническая поддержка:

Спасибо за выбор продукции D-Link. Более подробная информация, техническая поддержка, драйверы и руководства пользователя доступны на Интернет-сайте D-Link.

## Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

### **Техническая поддержка D-Link:**

+7(495) 744-00-99

### **Техническая поддержка через Интернет**

<http://www.dlink.ru>

e-mail: [support@dlink.ru](mailto:support@dlink.ru)

**D-Link®**  
Building Networks for People



---

# Notes

---

# Guía de instalación Rápida DWM-156

## 3.75G HSUPA USB ADAPTER

### Acerca del Adaptador USB D-Link 3.75G HSUPA

El adaptador USB 3.75G HSUPA permite a los usuarios con un computador conectarse a la red mundial de banda ancha móvil (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA). Mientras está conectado, los usuarios podrán acceder a Internet, transferir datos, compartir medios y enviar mensajes SMS.

### Instalación de Hardware

#### Pasos de Instalación Tarjeta SIM:

1. Retire la cubierta del extremo del adaptador.
2. Saque la bandeja de la tarjeta SIM.
3. Inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo.
4. Presione la bandeja de la tarjeta en el adaptador.
5. Conecte el adaptador en un puerto USB de su computador.

**Nota:** Para quitar una tarjeta SIM instalada, extraiga la bandeja de la tarjeta SIM y levante suavemente la tarjeta.

#### Pasos de Instalación Tarjeta MicroSD (opcional):

1. Levante, suavemente la esquina superior izquierda, la tapa de la ranura de la tarjeta MicroSD.
2. Inserte la tarjeta MicroSD con los contactos dorados hacia arriba
3. Sustituir la tapa de la ranura de la tarjeta MicroSD.

**Nota:** Para quitar la tarjeta MicroSD, desconecte el dispositivo del computador. Abra la tapa de la ranura de la tarjeta y presione con cuidado la tarjeta y quitela.



# Instalación de Software

---

Antes de instalar el software, debe instalar la tarjeta de SIM en el adaptador USB y conéctelo al puerto USB de su computador

1. Abra **Mi PC**
2. Haga doble click en la unidad etiquetada como **ConnMgr**.
3. Haga doble click en el archivo llamado **"setup.exe"** para comenzar la instalación
4. Siga las instrucciones paso a paso en el asistente de Instalación. El software tomará aproximadamente 30 segundos en instalar.
5. El Administrador de Conexión Móvil D-Link se ejecutará automáticamente.

# Solución de Problemas

---

## 1. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el uso de este dispositivo?

Un Manual de Usuario está disponible para el DWM-156. Abra el administrador de Conexión Móvil D-Link y haga click en Support > Help. El manual requiere Acrobat Reader.

## 2. ¿Por qué no me puedo conectar a la red de servicio móvil?

El DWM-156 requiere una tarjeta SIM registrada con una red de servicio compatible. Para mayor información sobre los servicios que su tarjeta SIM puede acceder, por favor contáctese con su proveedor de servicios móvil.

## 3. ¿Por qué el software pregunta por un número PIN?

Por seguridad, algunas tarjetas SIM tienen un número PIN habilitado. Si el SIM ha sido utilizado en un dispositivo previo, el PIN será el mismo que el anterior. Si no ha establecido un código PIN, por favor contáctese con el proveedor de servicios móvil.

## Soporte Técnico:

Gracias por preferir los productos D-Link. Para mayor información, soporte técnico, controladores de productos y manuales, por favor visite el sitio web de D-Link.

## SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio [www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

### SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO	HORARIO
Argentina	0800 - 12235465	Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm
Chile	800 - 835465 ó (02) 5941520	Lunes a Viernes 08:00am a 21:00pm
Colombia	01800 - 9525465	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Costa Rica	0800 - 0521478	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Ecuador	1800 - 035465	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
El Salvador	800 - 6335	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Guatemala	1800 - 8350255	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
México	01800 - 1233201	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Panamá	011 008000525465	Lunes a Viernes 05:00am a 18:00pm
Perú	0800 - 00968	Lunes a Viernes 06:00am a 19:00pm
Venezuela	0800 - 1005767	Lunes a Viernes 06:30am a 19:30pm

### Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

[www.dlinkla.com](http://www.dlinkla.com)

e-mail: [sopORTE@dlinkla.com](mailto:sopORTE@dlinkla.com) & [consultas@dlinkla.com](mailto:consultas@dlinkla.com)

---

# Notes

---

# Guia de Instalação Rápida DWM-156

## 3.75G HSUPA USB ADAPTER

### Sobre o Adaptador USB 3.75G HSUPA da D-Link

O Adaptador USB 3.75G HSUPA permite que o usuário com um computador se conecte a redes de banda larga móveis (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA). Enquanto está conectado, o usuário pode acessar a Internet, transferir dados, realizar streaming de mídia e enviar mensagens SMS.

### Instalação do Hardware

#### Etapas da Instalação do Cartão SIM:

1. Remova a tampa da extremidade do adaptador.
2. Remova a bandeja do cartão SIM.
3. Insira o cartão SIM com os contatos dourados virados para baixo.
4. Encaixe a bandeja do cartão SIM de volta no adaptador.
5. Conecte o adaptador a uma porta USB no seu computador.

**Observação:** Para remover um cartão SIM instalado, remova a bandeja do cartão SIM e levante delicadamente o cartão.

#### Etapas de Instalação do Cartão MicroSD (opcional):

1. Levante delicadamente o canto superior esquerdo da tampa do slot do cartão MicroSD
2. Insira o cartão MicroSD com os contatos dourados virados para cima.
3. Recoloque a tampa do slot do cartão MicroSD.

**Observação:** Para remover um cartão MicroSD, desconecte o dispositivo do computador. Abra a tampa do slot do cartão e delicadamente pressione o cartão para soltá-lo.



## Instalação do Software

---

Antes de instalar o software, você deve primeiramente instalar o cartão SIM no adaptador USB e conectar o adaptador a uma porta USB no seu computador.

1. Abra o **Meu computador**.
2. Dê um duplo clique no driver intitulado **ConnMgr**.
3. Dê um duplo clique no arquivo denominado "**setup.exe**" para iniciar a instalação.
4. Siga as instruções passo a passo no Assistente de Instalação (Installation Wizard). O software levará cerca de 30 segundos para ser instalado.
5. O D-Link Mobile Connection Manager abrirá automaticamente.

## Resolução de Problemas

---

### 1. Onde posso encontrar mais informações sobre como utilizar este dispositivo?

Um Manual do Usuário completo está disponível para o DWM-156. Abra o D-Link Mobile Connection Manager e clique em Support > Help. O manual requer o Acrobat Reader.

### 2. Por que não consigo me conectar a uma rede de serviço móvel?

O DWM-156 requer um cartão SIM registrado com uma rede de serviço compatível. Para informações sobre os serviços para os quais o seu cartão SIM fornece acesso, favor contatar seu provedor de serviços móveis.

### 3. Por que o software está solicitando um número PIN?

Para sua segurança, alguns cartões SIM possuem um número PIN ativado. Caso o SIM tenha sido usado em um dispositivo anterior, o PIN será o mesmo de antes. Caso você não possua um PIN, favor contatar seu provedor de serviços móveis.

### Suporte Técnico:

Obrigado por escolher os produtos D-Link. Para maiores informações, suporte técnico, drivers e manuais de produtos, favor visitar o website da D-Link.

## Suporte Técnico

Você pode encontrar atualizações de software e documentação de usuário no site da D-Link Brasil.

A D-Link fornece suporte técnico gratuito para clientes no Brasil durante o período de vigência da garantia deste produto.

### Suporte Técnico para clientes no Brasil:

#### **Horários de atendimento:**

Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 21:00h,  
Sábado, das 8:00h às 20:00h

Website para suporte: [www.dlink.com.br/suporte](http://www.dlink.com.br/suporte)  
e-mail: [suporte@dlink.com.br](mailto:suporte@dlink.com.br)

#### **Telefones para contato:**

Clientes de São Paulo: 2185-9301  
Clientes das demais regiões: 0800 70-24-104



---

# Notes

---

# 快速安裝手冊 DWM-156

## 3.75G HSUPA USB 行動網路卡

### 關於3.75G HSUPA USB 行動無線網卡

3.75G HSUPA USB 行動無線網卡讓您的電腦可以在有3.75G 無線基地台收訊的地方，輕鬆無線連接寬頻網際網路並且可向下相容連結 UMTS, GPRS, GSM, EDGE。您可以透過3.75G行動上網隨時隨地上網傳送重要資料、觀看線上多媒體影音、傳送簡訊等。行動無線網卡採用 USB 介面提供您快速且方便的安裝。

### 硬體安裝

#### SIM卡安裝步驟：

1. 移除行動網路卡USB上蓋。
2. 拉出SIM卡置放槽。
3. 將SIM卡金屬面朝下，斜角向外放入SIM卡置放槽。
4. 將SIM卡置放槽推入行動網卡中。
5. 請將行動網路卡連接至電腦的USB埠。

**備註：**若要移除安裝的SIM卡，請拉出SIM卡置放槽再拿出SIM卡即可。

#### MicroSD卡安裝步驟(非必須的)

1. 請開啟行動網卡側面標示“Micro SD”防塵蓋。
2. 將MicroSD卡金屬面朝上插入記憶卡插槽中。
3. 請蓋回Micro SD防塵蓋

**備註：**若要移除Micro SD卡，請先將行動網卡從電腦中移除。拉開記憶卡插槽防塵蓋再按壓記憶卡並取出。



## 軟體安裝

在您安裝軟體前，請先將SIM卡安裝於行動網卡中，並將行動網路卡連接至您電腦的USB埠。

1. 開啟電腦中“我的電腦”
2. 雙擊標示“ConnMgr”的磁碟機
3. 雙擊“setup.exe”開始進行軟體安裝
4. 依據安裝精靈導引完成軟體安裝。預估需花費30秒鐘的時間進行安裝。
5. D-Link行動連線管理軟體將會自動啟動。

## 故障排除

1. 請問哪裡可以找到更多DWM-156使用與設定訊息？  
相關的使用手冊已內建於DWM-156的行動管理程式中請點選 **Support > Help**，即可開啟產品使用說明。
2. 為什麼我無法使用DWM-156行動無線上網？  
首先您必須先向行動網路業者申裝行動網路服務並取得SIM卡，透過具備行動上網功能的SIM卡您才能夠透過DWM-156讓您的電腦行動上網。
3. 為何管理軟體告訴我要輸入PIN number？  
在安全考量上，部分SIM卡會啟用PIN number安全密碼機制，此PIN number與您在使用手機時所使用的是相同。假如您忘記或希望設定PIN number請連繫您的行動網路業者。

### 技術支援：

感謝您選擇D-Link產品。更多的產品訊息與技術支援請連結至D-Link網頁  
<http://www.dlink.com.tw>

## D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

### D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網 站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：[dssqa\\_service@dlink.com.tw](mailto:dssqa_service@dlink.com.tw)

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考D-Link網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

**D-Link®**  
Building Networks for People

---

# Notes

---

# Petunjuk Pemasangan Cepat DWM-156

## 3.75G HSUPA USB ADAPTER

### Mengenai Modem D-Link 3.75G HSUPA USB

Modem 3.75G HSUPA USB memungkinkan pengguna dengan sebuah komputer untuk terkoneksi ke jaringan pita lebar ((GPRS/EDGE/UMTS/HSPA) bergerak secara luas. Pada saat terkoneksi, pengguna dapat mengakses internet, mengirim data, stream media dan mengirimkan pesan SMS.

### Pemasangan Perangkat Keras

#### Langkah-langkah pemasangan kartu SIM:

1. Buka penutup modem
2. Tarik wadah kartu SIM
3. Masukkan kartu SIM dimana bagian kontak yang berwarna emas menghadap kebawah
4. Masukkan kembali wadah kartu SIM ke modem
5. Hubungkan modem ke sebuah port USB pada komputer anda.

**Catatan :** Untuk melepas kartu SIM yang terpasang, tarik wadah kartu SIM dan angkat kartu secara hati-hati.

#### Langkah-langkah pemasangan kartu MicroSD (Opsional) :

1. Angkat secara hati-hati penutup slot kartu MicroSD yang ada dibagian kiri atas.
2. Masukkan kartu MicroSD dimana bagian kontak yang berwarna emas menghadap keatas.
3. Tutup kembali penutup slot kartu MicroSD

**Catatan :** Untuk melepas kartu MicroSD, lepas modem dari komputer. Buka penutup slot kartu MicroSD dan tekan kartu secara hati-hati untuk melepasnya.



## Pemasangan Perangkat Lunak

---

Sebelum anda memasang perangkat lunak, anda harus memasang sebuah kartu SIM ke modem USB dan menghubungkan modem ke sebuah port USB pada komputer anda.

1. Buka **My Computer**
2. Klik dua kali drive dengan label **ConnMgr**
3. Klik dua kali pada file dengan nama "**setup.exe**" untuk memulai pemasangan
4. Ikuti langkah-langkah selanjutnya yang disediakan oleh bantuan pemasangan. Proses pemasangan perangkat lunak memerlukan waktu kira-kira 30 detik.
5. D-Link Mobile Connection Manager akan muncul secara otomatis

## Penyelesain masalah yang umum ditemui

---

### 1. Dimana saya dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai cara penggunaan perangkat ini?

Petunjuk Penggunaan yang komprehensif tersedia bagi DWM-156. Buka D-Link Mobile Connection Manager dan klik Support > Help. Petunjuk Penggunaan memerlukan Acrobat Reader.

### 2. Mengapa saya tidak dapat terhubung ke layanan jaringan bergerak?

DWM-156 memerlukan sebuah kartu SIM yang teregister dengan jaringan yang sesuai. Untuk informasi mengenai layanan apa saja yang dapat diakses oleh kartu SIM anda, silahkan hubungi penyedia layanan bergerak anda.

### 3. Mengapa perangkat lunak menanyakan sebuah nomor PIN?

Untuk keamanan, beberapa kartu SIM mengaktifkan sebuah nomor PIN. Jika kartu SIM sudah digunakan pada perangkat yang lama, maka nomor PIN-nya akan sama dengan sebelumnya. Jika anda belum mengaktifkan nomor PIN, silahkan hubungi penyedia layanan bergerak anda.

### Dukungan Teknis :

Terima kasih sudah memilih produk D-Link. Untuk informasi lebih lanjut, dukungan teknis, driver produk, dan petunjuk penggunaan, silahkan kunjungi website D-Link.

## Dukungan Teknis

Update perangkat lunak dan dokumentasi pengguna dapat diperoleh pada situs web D-Link.

### Dukungan Teknis untuk pelanggan:

#### Dukungan Teknis D-Link melalui telepon:

Tel: +62-21-5731610

#### Dukungan Teknis D-Link melalui Internet:

Email : [support@dlink.co.id](mailto:support@dlink.co.id)

Website : <http://support.dlink.co.id>

# D-Link®



Ver. 1.00(I)

2009/06/23

HDGKD008010