

FAQ : Setup Wizard - Setting Up DCS-930L & DCS-932L via Setup Wizard Software

Release date : 29/08/2011

Model Support : DCS-930L/DCS-932L

H/W:A1

S/W:1.00

D-Link[®] Technical Support Setup Procedure

ตัวช่วยในการติดตั้ง (Wizard) – การตั้งค่า DCS-930L & DCS-932L ด้วยโปรแกรม Setup Wizard

ขั้นตอนที่ 1: เรียกใช้งาน Setup ในแผ่น CD ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ DCS-930L/932L กรุณาติคตั้ง SetupWizard.exe บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ Start>Programs>D-Link>D-Link Setup Wizard, กคคลิ๊กเพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม

Note : กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เชื่อมโยงผ่านกล้องของคุณไปยังพอร์ตแลนของเราเตอร์ ของคุณแล้ว โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมโยงไปยังเราเตอร์ผ่านสาย (wired)/ไร้ สาย (wireless)

-2-

ขั้นตอนที่ 2 : เรียกใช้งานซอฟท์แวร์ โดยหมายเลขไอพีแอดเดรสของกล้องของคุณจะแสดงที่นี่ โดย มีหมายเลข MAC Address ประกอบด้วย ให้ทำการคลิ๊ก Wizard

D-Link uilding Networks for People				
Wizard Search Link About	MAC Address 10.7d.68.04.1e.a9	Current IP Address 192.168.2.100	Device Name DCS-932L	

ขั้นตอนที่ 3 : คุณจะต้องทำการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน (Admin ID) และรหัสผ่าน (password) ในทันที เพื่อทำการป้องกันกล้องของคุณจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยค่าที่ตั้งจากโรงงาน บัญชีผู้ใช้งาน (Admin ID) และรหัสผ่าน (password) จะเป็นช่องว่าง (blank) ในการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งาน (Admin ID) และรหัสผ่าน (password) จะต้องทำการทำเครื่องหมาย Changed และให้ทำการเปลี่ยนบัญชี ผู้ใช้งาน (Admin ID) และรหัสผ่าน (password)ใหม่ แล้วทำการคลิ๊ก Next

D-Link Euliding Networks for People	CAM Network	
Set up an Admin ID and Password Click Next to continue.	to secure your ca	mera.
Admin ID	Password	
Change	┌ ┏ Change —	
New ID	New Password	
Reconfirm	Reconfirm	
		G D D Exit

ขั้นตอนที่ 4 : หมายเลข ไอพีแอคเครสจากโรงงาน จะเป็น DHCP นั่นหมายความว่า กล้องจะรับค่า ไอพีแอคเครสจากเราเตอร์ของคุณ โคยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนเป็นการใช้ Static IP คุณ สามารถใส่ค่า IP address , subnet mask , default gateway และ DNS สำหรับกล้องของคุณ การตั้ง ค่าเหล่านี้ต้องสอคคล้องกับระบบเครือข่ายของคุณในการเข้าถึงกล้องของคุณ กรุณาตรวจสอบ ผู้ดูแลระบบของคุณถ้าคุณไม่มั่นใจในการกำหนดค่าต่าง ๆ

D-Link Building Networks for Propie	Osecu	JRICAM Network	
	Set I	P Address	
	C DHCP		
	 Static IP 		
	IP Address	192.168.2.100	
	Subnet Mask	255.255.255.0	
	Default Gateway	192.168.2.1	
	Primary DNS	192.168.2.1	
	Secondary DNS	0.0.0.0	
		3 Back	Next Exit

ขั้นตอนที่ 5: สำหรับการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย กรุณาตั้งค่าตามด้านถ่าง

Wireless: Enable

Connection Mode: Infrastructure

Network Name (SSID), Wireless Channel, Security Mode, Authentication และ Encryption จะต้อง สอดคล้องกับระบบเครือข่ายของคุณที่ได้ตั้งค่าไว้ในเราเตอร์ของคุณ คลิ๊ก Next.

ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกล้องของคุณผ่านสายเคเบิ้ล กรุณา disable "Wireless" คลิ๊ก Next

Netweeks for People	SECURICAM Ne	twork
	Wireless Interf	ace
Wireless	Enable	O Disable
Connection mode	 Infrastructure Adhoc 	
Network Name (SSID)	dlink	
Wireless Channel	Auto	
Authentication	Open 🗾	
Encryption	WEP	
Key	1234567890	
		3 2 1

ขั้นตอนที่ 6: คลิ๊ก Back ในการเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้ หรือ คลิ๊ก Restart เพื่อทำการบันทึกค่าที่ตั้ง ไว้ ขณะนี้ค่าที่คุณได้ตั้งค่าไว้เสรีจสมบูรณ์

umin ID	admin	Wireless	Enable
assword	******	SSID	dlink
Address	192.168.2.100	Channel	Auto
Jbnet Mask	255.255.255.0	Key	1234567890
efault Gateway	192.168.2.1])	
imary DNS	192.168.2.1		
econdary DNS	165.21.83.88		
Now you 'Restart' and rebo the settin	u have configured a to commit the setti pot it. Or, you can c ngs again.	Il settings. Please ngs to the Interne lick button 'Back'	e click button et camera to change

ขั้นตอนที่ 7 : คลิ๊กปุ่ม Link เพื่อเปิคโปรแกรมเวบบราวเซอร์และเข้าถึงกล้องของคุณผ่านเวบอิน เตอร์เฟส คุณอาจเข้าถึงเวบอินเตอร์เฟสได้โดยตรงด้วยการเปิดเวบบราวเซอร์เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Safari บนช่อง address ของเวบบราวเซอร์ให้พิมพ์ หมายเลขไอพีแอดเดรส ของกล้องที่ต้องการตั้งค่า ดังตัวอย่าง <u>http://192.168.2.100</u> หลังจากนั้นกด Enter บนกีย์บอร์ดของ คุณ

กรุณาใส่บัญชีผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ที่คุณได้ตั้งค่าเพื่อล็อคอินไปยังกล้อง ของคุณ

D-Link Ruilding Networks for People	Ading Networks for People				
Wizard Search Link About Exit	MAC Address f0.7d.68.04.1e.a9	Current IP Address 192.168.2.100	Device Name DCS-932L		



-9-



Setup Wizard - Setting Up DCS-930L & DCS-932L WITH Setup Wizard Software

Step 1: Run the CD Set-Up that came with the DCS-930L/DCS-932L. Please install the **Setup Wizard.exe** on your computer. After successful installation, go to **Start>Programs>D-Link>D-Link Setup Wizard**, click to run the software.

Note: Please ensure you have connected your ip camera to the LAN port of your router. Your PC is connected to the router via wired/wireless.

Step 2: Run the software. Your camera's IP Address will be displayed here along with its corresponding MAC address. Click **Wizard**.

D-Link Autoring Networks for Propile			
	MAC Address	Current IP Address	Device Name
Wizard Search Link	f0.7d.68.04.1e.a9	192.168.2.100	DCS-932L
About	-		
Exit			

-10-

Step 3: You must change the Admin ID and password immediately to protect your camera against unauthorized access. By default, the **Admin ID** and **Password** column are blank. To change the Admin ID and password, check both **Change** Boxes and enter a new ID and password. Click **Next**.

D-Link Iding Retworks for Propile	RICAM Network	
Set up an Admin ID and Passwo Click Next to continue.	rd to secure your c	amera.
Admin ID	Password	
🔽 Change ————————————————————————————————————	Change -	
New ID	New Password	
Reconfirm	Reconfirm	
<u>19</u> 27		
		Back Next Exit

Step 4: The default ip setting is **DHCP**, which means it will obtain the ip address assigned by your router automatically. If you want to use **Static IP**, please enter the **IP address**, **subnet mask**, **default gateway** and **DNS** settings for your camera. These settings must correspond with your network settings for you to access the camera. Please check with your network administrator if you are not sure of what these settings should be.

D-Link Building Networks for People	() SEC	CURICAM Network
	Set	IP Address
	C DHCP	
	 Static IP 	
	IP Address	192.168.2.100
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	192.168.2.1
	Primary DNS	192.168.2.1
	Secondary DNS	0.0.0.0
		G Back Next Exit

Step 5: For wireless connection setup, please configure the following:

Wireless: Enable

Connection Mode: Infrastructure

The Network Name (SSID), Wireless Channel, Security Mode, Authentication and Encryption must correspond with the wireless network settings on your router. Click Next.

If you want to connect your camera via a network cable, please disable "Wireless". Click Next.

D-Littk Géng Netwerks for People	SECURICAM Network
	Wireless Interface
Wireless	🖲 Enable 📀 Disable
Connection mode	 Infrastructure Adhoc
Network Name (SSID)	dlink
Wireless Channel	Auto
Authentication	Open
Encryption	WEP
Key	1234567890
	G Back Next Exit

Step 6: Click **Back** to modify your settings. Otherwise, click **Restart** to save your settings. Your setup is now completed!

admin	Wireless	Enable
*****	SSID	dlink
192.168.2.100	Channel	Auto
255.255.255.0	Key	1234567890
192.168.2.1		
192.168.2.1		
165.21.83.88		
	admin ******* 192.168.2.100 255.255.255.0 192.168.2.1 192.168.2.1 165.21.83.88	admin Wireless ****** SSID 192.168.2.100 Channel 255.255.255.0 Key 192.168.2.1 192.168.2.1 192.168.2.1 192.168.2.1 165.21.83.88 Vireless

Step 7: Click **Link** button to launch the web browser and access to the WEB Interface of your camera.

You may access the WEB Interface directly by opening a web browser such as Internet Explorer, Mozilla Firefox or Safari. On the address bar, type in the IP Address of the camera that you have configured just now, in this example http://192.168.2.100, press **Enter** key on your keyboard.

Please enter the username and password that you have configured just now to login your camera.

D-Link Building Networks for People	e secu	IRICAM Network	
Wizard Search Link About Exit	MAC Address f0.7d.68.04.1e.a9	Current IP Address 192.168.2.100	Device Name DCS-932L

Product: DCS-932L					Firmware version: 1.01	
D-Lini	K				\prec	
DCS-932L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP	
Camera	CAMERA					
Logout	This section shows your IP camera's live video. You can control your settings using buttons below. Current resolution is 320x240.					
	FUNCTION					
	ActiveX					
	LIVE VIDEO	LIVE VIDEO				
	DCS-932L 08-24-2011 11:04:16 AM Image: Comparison of the state of the st					

ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997 ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00. ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนขัตฤกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น. English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday. Website : <u>www.dlink.co.th</u> email: <u>support@dlink.com.sg</u> Facebook : http://www.facebook.com/DLinkThailandFans

Nationwide D-Link Service Centres

Chiang Mai Branch 2/1 Moo 3, Chiang Mai-Lampang Road Tumbon Chang Pueak, Amphoe Mueang Chiang Mai Changwat Chiang Mai 50300, Thailand Tel : +66 (0) 5340-9482-6 Fax : +66 (0) 5340-9482-6 Fax : +66 (0) 5340-9486 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Phitsanulok Branch 117/7 Praongdam Road Tumbon Nai Mueang, Amphoe Mueang Phitsanulok Changwat Phitsanulok 65000, Thailand Tel : +66 (0) 5521-2323-5 Fax : +66 (0) 5521-2326 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	
Charn Issara Tower II 3rd Floor, Charn Issara Tower II 2922/138 New Perchburi Road Khwang Bangkapi, Khet Huay-Kwang, Bangkok 10320, Thailand	Pantip Plaza Branch 4th Fl. Pantip Plaza 604/3 Petchburi Road Room 439-440 Kwang Thanon Petchburi, Khet Ratchathewi Bangkok 10400, Thailand Tel : +66 (0) 2656 6037 Tel : +66 (0) 2656 6054	Rayong Branch 217/24 Sukhumvit Road Tumbon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong Changwat Rayong 21000, Thailand Tel : +66 (0) 3880-0631-3
Tel : +66 (0) 2308-2040 Fax : +66 (0) 2308-2024 Call Center : +66 (0) 2716-6669 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Fax : +66 (0) 2656 6042 Operating hours: Mondays till Sunday 10am to 7pm	Pax: 1-66 (0) 3880-0634 Operating hours: Mondays till Sunday 9am to 6pm
Surat Thani Branch 412/8 Talat Mai Road Tumbon Talat, Amphoe Mueang Surat Thani Changwat Surat Thani 84000, Thailand	Phuket Branch 156/3 Phang Nga Road Tumbon Taratyai, Amphoe Mueang Phuket Changwat Phuket 83000, Thailand	Hat Yai Branch 48/106 Phadungpakdee Road Tumbon Hatyai, Amphoe Hatyai Changwat Songkhla 90110, Thailan Tel : ±66 (0),7435-4559-61
Tel : +66 (0) 7721-7907-10 Fax : +66 (0) 7721-7910 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Tel : +66 (0) 7623-2906-9 Fax : +66 (0) 7623-2909 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm	Fax : +66 (0) 7435-43561 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm