

QIG : How to Configure Powerline connection by using Setup Wizard for DHP-W310AV

Release date : 31/03/2013

Model Support : DHP-W310AV

H/W:A1

S/W:1.00

D-Link[®] Technical Support Setup Procedure

วิธีการ Login และรวมถึงการใช้ Setup Wizard สำหรับ DHP-W310AV ทำได้อย่างไร

Note: กรุณาใช้เฉพาะการเชื่อมต่อชนิดใช้สาย สำหรับการตั้งก่าต่าง ๆ นี้ ** ยกเลิกการใช้งาน firewall (Disable Firewall) ในเครื่องกอมพิวเตอร์ของกุณเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ที่เกี่ยวกับการ login **

** ก่อนใช้กรุณาสำรวจตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่ต้องการใช้อุปกรณ์ว่า มีระบบไฟฟ้าเป็นแบบเฟสเดียวหรือไม่ เนื่องจากอุปกรณ์จะใช้ได้ผลกับระบบไฟฟ้าที่เป็นแบบเฟส เดียว

** สำหรับอุปกรณ์ชนิดนี้จะทำงานสื่อสารกันได้ต้องมีขั้นต่ำของการใช้งานที่ 2 อุปกรณ์ขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 1 : ก่อนเริ่มทำการติดตั้งและ Login เพื่อ Config ตัวอุปกรณ์เบื้องต้นให้สำรวจความพร้อม ทางด้านอุปกรณ์และข้อมูลจำเป็นสำหรับการติดตั้งดังต่อไปนี้

- จัดเตรียมอุปกรณ์ Router ที่สามารถแจก IP (DHCP) ให้กับอุปกรณ์

- ภายในกล่องของตัวอุปกรณ์จะมีการ์คข้อมูลของตัวอุปกรณ์ที่จะสามารถระบุการ
- เข้าถึงตัวอุปกรณ์โดยการพิมพ์ชื่อที่ Web Browser ได้ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้คือ
 - UserName : ใช้ค่าตั้งต้นเป็น "admin"
 - Password : ใช้ค่าตั้งต้นโดยการไม่ใส่อะไร
 - WiFi Name (SSID) : dlink-XXXX (XXXX คือหมายเลขสี่หลักสุดท้ายของ การ์คแลน Wireless)
 - WiFi Password : ค่าที่โรงงานตั้งมาไม่ซ้ำกัน
 - Address สำหรับเข้าตัวอุปกรณ์ : <u>http://dlinkapYYYY</u>. (YYYY คือหมายเลข สี่หลักสุดท้ายของการ์ดแลนแบบสาย)

ขั้นตอนที่ 2 : เชื่อมต่ออุปกรณ์ให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถเข้า Config ตัวอุปกรณ์ได้ ดังรูป

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเชื่อมต่อ ได้ถูกต้องครบถ้วนแถ้ว ให้รออุปกรณ์ทำการ Boot เพื่อเข้าสู่โหมดพร้อม ทำงาน โดยสังเกตความพร้อม ได้จากไฟสัญลักษณ์ 🔿 เป็นไฟสัญญาณสีเขียว

ขั้นตอนที่ 4 : เปิด Web Browser ที่ช่อง Address พิมพ์ http://dlinkap.local./ หรือเข้าด้วย <u>http://dlinkapYYYY.local./</u> เพื่อเข้าสู่ตัวอุปกรณ์ จะได้ปรากฏหน้า Login ดังรูป

Product Page : DHP-W310AV	Hardware Version : A1	Firmware Version : 1.00
D-Link		
		_
LOGIN		
Login to the Access Point : User Name : ADMIN V Password :	ogin	
		210
WIRELESS		
Copyright © 2012 D-Link Corporation. All rights rese	rved.	

ขั้นตอนที่ 5 : ให้ทำการ Login ด้วย Default Username/Password ที่ตั้งค่ามาจากโรงงานโดย

Username : admin

Password : ไม่ต้องใส่ ปล่อยว่างเอาไว้

้โดยเมื่อมีการใส่ในส่วนของ Username หรือ Password ผิดจะขึ้นหน้าต่างแจ้งว่าใส่

ข้อมูลผิดดังรูป



ขั้นตอนที่ 6 : เมื่อมีการ Login ด้วย Username/Password ที่ถูกต้องระบบจะพาเข้าสู่หน้าติดตั้งแบบ Wizard โดยอัตโนมัติดังรูป

HYBRID LINK	
Enable the Hybrid Li create a faster, more	nk feature allows the DHP-W310AV to use both Wi-Fi and powerline connections together to reliable connection to a hybrid router.
) ()(
	Hybrid Router Your Device
	Powerline Device
. Step 1: Create pow	verline network
, Step 2: Configure \	Ni-Fi security
Step 3: Set your De	evice Password
. Step 4: Confirm yo	ur settings
	Next Cancel

โดยหน้าแรกของ Wizard จะแสดงรูปแบบการเชื่อมต่อที่ระบบแนะนำ โดยอุปกรณ์ DHP-W310AV นั้นสามารถเชื่อมต่อส่งข้อมูลได้ทั้งในแบบผ่านสายไฟภายในบ้านเพื่อส่งผ่าน ข้อมูลกับอุปกรณ์ PowerLine หรือกลุ่มอุปกรณ์ Hybrid Router ที่สามารถทำงานในลักษณะเดียวกัน ได้ รวมถึงสามารถทำงานในระดับของ Access Point ในการกระจายสัญญาณให้กับกลุ่มอุปกรณ์ Mobile ให้ทำการกดปุ่ม Next

ขั้นตอนที่ 7 : หน้า Wizard ถัดมาอุปกรณ์ DHP-W310AV จะทำการค้นหาอุปกรณ์ที่เป็นกลุ่ม PowerLine หรืออุปกรณ์ Hybrid Router เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ โดยจะมีเวลาในการนับถอยหลังเพื่อ ทำการค้นหาอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 120 วินาที ซึ่งระหว่างนี้ไฟสัญญาณ () จะมีการกระพริบ สัญญาณสีเขียวเพื่อส่งสัญญาณเริ่มการค้นหา ให้ทำการกคปุ่ม Common Connect ที่อยู่ทางค้านข้าง ของตัวอุปกรณ์ค้างไว้ซักประมาณ 3 วินาทีแล้วปล่อยจะสังเกตได้ว่าไฟสัญญาณของสัญลักษณ์ () จะกลับมาก้างเป็นไฟสีเขียวอีกครั้ง แสดงให้เห็นถึงการค้นหาและการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ คังรูป

FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DIR-605L

Product Page : DHP-W310AV Hardw	are Version : A1 Firmware Version : 1.00
D-Link	=
STEP1:CREATE POWERLINE NETWORK	
Your device is now searching for another powerline device. Please press the Simple Conne Common Connect Button on the powerline device you wish to connect within 84 seconds	ct Button or the
WIRELESS	
Copyright © 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.	

Product Page : DHP-W310AV	Hardware Version : A1 Firmware Version : 1.00
D-Link	Language : English 🗸
SEARCHING FOR HYBRID ROUTER	
Your device is searching for Hybrid Router to Internet Hybrid Route or Powerline Devi	o set up Hybrid Network.
WIRELESS	
Copyright © 20	12 D-Link Corporation. All rights reserved.

ขั้นตอนที่ 8 : ถำดับถัดมาจะเข้าสู่การกำหนดค่าให้กับ Wireless โดยระบบจะให้กำหนดค่าที่เป็นชื่อ ของระบบ Wireless (SSID) รวมถึงกำหนดรหัสผ่านสำหรับระบบ Wireless ดังรูป

Product Page : DHP-W310AV	Hardware Version: A1 Firmware Version: 1.00
D-Link	
	Language : English
STEP 2:CONFIGURE WI-FI SECURITY	
Internet Hybrid Router or Powerline Device	Your Device
Wi-Fi network name(SSID) : test Wi-Fi password : 1234567890	(Using up to 32 characters) (8 - 63 characters) ancel
WIRELESS	
Copyright © 2012 D-Link Corp	pration. All rights reserved.

ขั้นตอนที่ 9 : ถำคับถัดมาจะเข้าสู่การกำหนดค่า Password Login สำหรับอุปกรณ์ ให้ทำการ กำหนดค่าถงไป ดังรูป

Product Page : DHP-W310AV	Hardware Version : A1	Firmware Version : 1.00
D-Link	Language : E	nglish 🗸
		And the second sec
STEP 3:SET YOUR DEVICE PASSWORD		
By default, your new D-link powerline AP does not have a password configuration pages. To secure your new networking device, please set a	and verify a password belo	he wv.
WIRELESS		

FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DIR-605L

ขั้นตอนที่ 10 : และเมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการสรุปค่าต่าง ๆ ที่ได้ Config ไป กดปุ่ม Save



ขั้นตอนที่ 11 : โดยก่าต่าง ๆ ของ Wireless และ Lan สามารถปรับแต่งด้วยตนเองได้ ดังรูป

การปรับแต่ง Wireless Manual Config : Setup > Wireless Settings

D-Lini	¢				\prec
DHP-W310AV	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
Hybrid Link Wireless Settings LAN Settings PLC Settings	Avbrid Link WIRELESS INETWORK Wireless Settings Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Hybrid Repeater. You can create a new Wi-Fi Network Name(SSID) for your Extended Wi-Fi Network or use the same WIRELESS INETWORK Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Hybrid Repeater. You can create a new Wi-Fi Network Name(SSID) for your Extended Wi-Fi Network or use the same WIRELESS INETWORK Use this section to configure the wireless settings for your Extended Wi-Fi Network Please note that changes made on this section will also need to be duplicated to your wireless clients and PC. Save Settings Don't Save Settings EXTENDED WI-FI NETWORK SETTINGS Hybrid Router Wi-Fi Network Name : Same as Hybrid Router Wi-Fi Name Extended Wi-Fi Network Name : Same as Hybrid Router Wi-Fi Network Name Orreate a new Wi-Fi Network Name Image: Create a new Wi-Fi Network Name WI-FI SECURITY MODE Same as Hybrid Router Wi-Fi Network Name				
	Security Mode :	Enable WPA/WPA2 Disable Wireless Sec Enable WEP Wireles	Wireless Security (enhanc unity (not recommended) s Security (basic)	ed) y	
	WPA/WPA2	Enable WPA/WPA2	Wireless Security (enhanc	ed)	
	WPA/WPA2 requires stations	to use high grade er Key : 1234567890 (8~63 ASCI)	cryption and authenticat	tion.	
WIRELESS	le			97	

FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DIR-605L

การปรับแต่ง Lan Manual Config : Setup > Lan Settings

Device Name	: dlinkap			
AN SETTINGS		_		
Jse this section to configure the in address that is configured here is t management interface. If you chan network settings to access the net	ternal network so the IP address th nge the IP addres work again.	ettings of your at you use to a ss here, you m	AP or wireless statio ccess the Web-base ay need to adjust yo	ns. The IP d our PC's
LAN CONNECTION TYPE	· SIGUL IP	Y		
STATIC IP LAN CONNECTION TY	/PE			
Enter the IPv4 address information	1 <mark>.</mark>			
IPv4 Address	: 197 168 1 77			
Subnet Mask	: 255 255 255 0			
Default Gateway	: 192.168.1.1			
Primary DNS Server	:			
Secondary DNS Server				
PV6 CONNECTION TYPE				
Choose the mode to be used I	by the access	point to conn	ect to the IPv6 In	ternet.
My IPv6 Connection is	: Link-local Onl	Y	~	
AN TIME ADDRESS SETTINGS	i i			
Jse the section to configure the in Pv6 Link-Local Address is the IPv6 nterface.	ternal network se Address that yo	ttings of your u use to acces	AP or wireless statio s the Web-based ma	ns. The LAI nagement
LAN IPv6 Link-Local Address	: fe80::9294:e4	lff:fe3e:d44c/	54	

ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997

ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00.

ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนขัตถุกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น.

English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday.

Website : www.dlink.co.th

email: support@dlink.com.sg

Facebook : http://www.facebook.com/DLinkThailandFans

Nationwide D-Link Service Centres :

Chiang Mai Branch

2/1 Moo 3, Chiang Mai-Lampang Road 117/7 Praongdam Roa Tumbon Chang Pueak, Amphoe Mueang Chiang Mai Changwat Chiang Mai 50300, Amphoe Mueang Phits Thailand Changwat Phitsanulok

Tel : +66 (0) 5340-9482-6 Fax : +66 (0) 5340-9486 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm Phitsanulok Branch 117/7 Praongdam Road Tumbon Nai Mueang, Amphoe Mueang Phitsanulok Changwat Phitsanulok 65000, Thailand

Tel:+66 (0) 5521-2323-5 Fax:+66 (0) 5521-2326 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Pantip Plaza Brand

Nationwide D-Link Service Centres :

Charn Issara Tower II

3rd Floor, Charn Issara Tower II 2922/138 New Perchburi Road Khwang Bangkapi, Khet Huay-Kwang, Bangkok 10320, Thailand

Tel : +66 (0) 2308-2040 Fax : +66 (0) 2308-2024 Call Center : +66 (0) 2716-6669 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Surat Thani Branch

412/8 Talat Mai Road Tumbon Talat, Amphoe Mueang Surat Thani Changwat Surat Thani 84000, Thailand

Tel:+66 (0) 7721-7907-10 Fax:+66 (0) 7721-7910 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm 4th Fl. Pantip Plaza 604/3 Petchburi Road Room 439-440 Kwang Thanon Petchburi, Khet Ratchathewi Bangkok 10400, Thailand Tel : +66 (0) 2656 6037 Tel : +66 (0) 2656 6054 Fax : +66 (0) 2656 6042 Operating hours: Mondays till Sunday

Phuket Branch

10am to 7pm

156/3 Phang Nga Road Tumbon Taratyai, Amphoe Mueang Phuket Changwat Phuket 83000, Thailand

Tel : +66 (0) 7623-2906-9 Fax : +66 (0) 7623-2909 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Rayong Branch

217/24 Sukhumvit Road Tumbon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong Changwat Rayong 21000, Thailand

Tel : +66 (0) 3880-0631-3 Fax : +66 (0) 3880-0634 Operating hours: Mondays till Sunday 9am to 6pm

Hat Yai Branch

48/106 Phadungpakdee Road Tumbon Hatyai, Amphoe Hatyai Changwat Songkhla 90110, Thailand

Tel : +66 (0) 7435-4559-61 Fax : +66 (0) 7435-4561 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm