

FAQ: How to config schedule reboot on DSL-2750E?

Release date: 24/10/2014

Model Support: DSL-2750E

H/W: T1

S/W: 1.09 or Above

D-Link Technical Support Setup Procedure

การตั้งค่าเพื่อให้ Schedule Reboot บน DSL-2750E ทำได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเวบบราวเซอร์ เช่น อินเตอร์เอ็กซ์พลอเรอร์ , โมซิลลา , ไฟร์ฟอกซ์ , ซาฟารี่ และ อื่น ๆ บนช่องของ Address ให้ใส่ค่าของ IP Address ของ DSL-2750E เป็น **192.168.1.1** และให้กด ปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ



ขั้นตอนที่ 2 : หน้าจอเพื่อให้ทำการล็อคอินจะปรากฏขึ้น ให้ค่าของบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และ รหัสผ่าน(Password) เป็น "**admin**" โดยใส่เป็นลักษณะอักษรตัวพิมพ์เล็ก และให้ทำการคลิ๊กบนปุ่ม **Log In**

D-Link

LOGIN				
Input username and password				
Username : admin 💌 default username : admin				
Password : eeee default password : admin				
Remember my login info. on this computer				
Login				
Remember my login info. on this computer Login				

ขั้นตอนที่ 3: หน้าจอของเวบอินเตอร์เฟส จะแสดงหน้าการตั้งค่าบนเวบบราวเซอร์ ไปที่เมนู Advanced >Schedule Reboot) หลังจากนั้น เลือก Enabled แล้วกำหนดค่าเวลาที่ต้องการ Reboot (นับถอยหลัง) ในตัวอย่างนี้ตั้งค่าเป็น 1 ชั่วโมง เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า กดปุ่ม Apply

DSL-2750E	SETUP	ADVANCED	MANAGEMENT	STATUS	HELP		
Advanced Wireless	SCHEDULED REBOOT						
Port Forwarding	Scheduled Reboot allows you to set a countdown time, after the time, your Router will reboot						
DMZ	SCHEDULED REBOO	г					
SAMBA		© D	isable 🖲 Enable				
3G Configuration	Se	conds from boot: 1	Hour 0 Min 20	Sec Current setup:6	hours		
Parental Control			Apply Cancel				
Filtering Options							
QoS Configuration							
Firewall Settings							
DNS							
Dynamic DNS							
Network Tools							
Routing							
Schedule Reboot							
Schedules							



How to Config Schedule Reboot of DSL-2750E

Step 1: Open a web browser such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari and etc. On the Address bar, enter the LAN IP Address of the DSL-2750E. The default ip address is **192.168.1.1.** Press 'Enter' key on your keyboard. Please enter the new ip address of the router if you have changed it.



Step 2: A login screen will appear, type in the User Name and Password as "**admin**" all in lower case (This is the default setting, please enter the new username and password if you have changed it). Click on the **Log In** button.

Product Page: DSL-22	Firmware Version:TH_1.04					
D-Link						
	LOGIN					
	Input username and password					

Input username and password					
Username :	ername : admin 💌 default username : admin				
Password :	•••••	default password : admin			
Remember my login info. on this computer					
Login					

Step 3: The DSL-2750E web interface will now show up on your web browser. Go to Advanced> Schedule Reboot. Select Enabled and setup time (count down). From this example: setup 1 Hours. After done, click Apply Button

DSL-2750E	SETUP	ADVANCED	MANAGEMENT	STATUS	HELP	
Advanced Wireless	SCHEDULED REBOOT	r				
Port Forwarding	Scheduled Reboot allows you to set a countdown time, after the time, your Router will reboot					
DMZ	SCHEDULED REBOOT	г				
SAMBA		© D	isable 🖲 Enable			
3G Configuration	Sec	conds from boot: 1	Hour 0 Min 20	Sec Current setup:6	hours	
Parental Control			Apply Cancel			
Filtering Options						
QoS Configuration						
Firewall Settings						
DNS						
Dynamic DNS						
Network Tools						
Routing						
Schedule Reboot						
Schedules	-					

ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997 ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00. ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนขัตฤกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น. English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday. Website : <u>www.dlink.co.th</u> email: <u>support@dlink.com.sg</u> Facebook : <u>http://www.facebook.com/DLinkThailandFans</u>

Nationwide D-Link Service Centres

Chang Ma Branch

2/1 Moo 3, Chiang Mail ampang Road Tumbon Chang Pueak, Amphoe Mueang Chiang Mai Tumbon Nai Mueang, Changwat Chiang Mai 50300, Thailand

Tel : +66 (0) 5340-9452-6 Fax 1+66 (0) 5340-9486 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Cham Issara Tower II

3rd Floor, Charn Issara Tower II 2922/138 New Perchburi Road Khwang Bangkapi, Khet Huay-Kwang, Bangkok 10328, Thailand

Tel: +66 (0) 2308-2040 Fax +66 (0) 2308-2024 Call Center : +66 (0) 2716-6669 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Surat Thani Branch

412/8 Talat Mai Road Tumbon Talat. Amphoe Mueang Surat Thani Changwat Surat Thani 84000, Thailand

Tel : +66 (0) 7721-7907-10 Fax : +66 (0) 7721-7910 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Phitsanulok Branch

117/7 Praongdam Road Amphoe Muearig Phitsanulok Changwat Phitsanulok 65000, Thailand

Tel : +66 (0) 5521-2323-5 Fax: +66 (0) 5521-2326 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm

Panto Plaza Branch

Phuket Branch

Tumbon Taratyai,

Operating hours:

9am to 6pm

Mondays till Friday

156/3 Phang Nga Road

Amphoe Mueang Phuket

Tel : +66 (0) 7623-2906-9

Fax : +66 (0) 7623-2909

Changwat Phuket 83000, Thailand

4th FL Pantip Plaza 604/3 Petchburi Road Room 439-440 Kwang Thanon Petchburl, Khet Ratchathewi Bangkok 10400, Thailand Tel : 466 (0) 2656 6037 Tel: +66 (0) 2656 6054 Fax : +66 (0) 2656 6042 Operating hours: Mondays till Sunday 10am to 7pm

Rayong Branch

217/24 Sukhumvit Road Tumbon Noen Phra, Amphoe Mueang Rayong Changwat Rayong 21000, Thailand

Tel : +66 (0) 3880-0631-3 Fax : +66 (0) 3980-0634 Operating hours: Mondays till Sunday 9am to 6pm

Hat Yal Branch

48/106 Phadungpakdee Road Tumbon Hatyai, Amphoe Hatyai Changwat Songkhla 90110, Thailand

Tel:+66 (0) 7435-4559-61 Fax: +66 (0) 7435-4561 Operating hours: Mondays till Friday 9am to 6pm