

D-Link[®] Technical Support Setup Procedure

FAQ : How to Perform Firmware Upgrade on the DSL-2750E

Release date : 27/05/2013

Model Support : DSL-2750E


H/W: T1

S/W:1.04


D-Link® Technical Support Setup Procedure

การอัปเดต Firmware ของ DSL-2750E ทำได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ , โมซิลลา , ไฟร์ฟอกซ์ , ซาฟารี และอื่น ๆ บนช่องของ Address ให้ใส่ค่าของ IP Address ของ DSL-2750E เป็น **192.168.1.1** และให้กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ



ขั้นตอนที่ 2 : หน้าจอเพื่อให้ทำการล็อกอินจะปรากฏขึ้น ให้ค่าของบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน(Password) เป็น “**admin**” โดยใส่เป็นลักษณะอักขรตัวพิมพ์เล็ก และให้ทำการคลิกบนปุ่ม **Log In**

A screenshot of the login form on the D-Link website. The form has an orange header with the word "LOGIN" in white. Below the header, it says "Input username and password". There are two input fields: "Username" and "Password". The "Username" field has a dropdown menu showing "admin" and a red text label "default username : admin". The "Password" field has a masked password "•••••" and a red text label "default password : admin". Below the password field is a checkbox labeled "Remember my login info. on this computer". At the bottom of the form is a "Login" button.

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกบนแท็บของ Management แล้วเลือก Firmware Upgrade ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ

Product Page: DSL-2750E Firmware Version: TH_1.04

D-Link®

DSL-2750E // **SETUP** **ADVANCED** **MANAGEMENT 1** **STATUS** **HELP**

Global IPv6
System Management
Firmware Update 2
Access Controls
Diagnosis
Log Configuration
Logout

FIRMWARE UPDATE

Step 1: Obtain an updated firmware image file from your ISP.
Step 2: Enter the directory of the image file in the following field or click "Browse" to select the image file.
Step 3: Click "Update Firmware" to upload the new image file.

Note: The update process takes about 2 minutes. The DSL router automatically reboots after the update. Please DO NOT power off the router during the update. After click "Update Firmware", page jump before, do not click on page options.

FIRMWARE UPDATE

Current Firmware Version: TH_1.04
Current Version Date: 04/08/2013-20:52:50
Select File:
Clear Config: ☐


ขั้นตอนที่ 4 : ภายใต้วงส่วนของ FIRMWARE UPDATE คลิกบนปุ่ม Browse

FIRMWARE UPDATE

Current Firmware Version: TH_1.04
Current Version Date: 04/08/2013-20:52:50
Select File:
Clear Config: ☐


ขั้นตอนที่ 5 : บนหน้าอินเทอร์เน็ตเฟสสำหรับเลือกไฟล์จะปรากฏขึ้น

ระบุตำแหน่งและเลือกเฟิร์มแวร์สำหรับ DSL-2750E แล้วให้คลิกบนปุ่ม Open



ขั้นตอนที่ 6 : หน้าจอจะย้อนกลับไปที่ส่วนของ FIRMWARE UPDATE คลิกบนปุ่ม Update


Firmware ในกรณีคุณไม่ต้องการใช้ Config ปัจจุบัน แล้วต้องการให้อุปกรณ์ใช้ Config จากโรงงาน ให้เลือกที่ Clear Config



D-Link® Technical Support Setup Procedure

How to Perform Firmware Upgrade on the DSL-2750e

Step 1: Open a web browser such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari and etc. On the Address bar, enter the LAN IP Address of the DSL-2750E. The default ip address is **192.168.1.1**. Press 'Enter' key on your keyboard. Please enter the new ip address of the router if you have changed it.



Step 2: A login screen will appear, type in the User Name and Password as "**admin**" all in lower case (This is the default setting, please enter the new username and password if you have changed it). Click on the **Log In** button.

Product Page: DSL-2750E

Firmware Version: TH_1.04

D-Link®

LOGIN

Input username and password

Username :

admin

default username : admin

Password :

.....

default password : admin

☐ Remember my login info. on this computer

Login

Step 3: You are now at the DSL-2750E web interface. Click on the **MANAGEMENT** tab, select **Firmware Update** on the left.

Product Page: DSL-2750E Firmware Version: TH_1.04

D-Link®

DSL-2750E // **SETUP** **ADVANCED** **MANAGEMENT 1** **STATUS** **HELP**

Global IPv6
System Management
Firmware Update 2
Access Controls
Diagnosis
Log Configuration
Logout

FIRMWARE UPDATE

Step 1: Obtain an updated firmware image file from your ISP.
Step 2: Enter the directory of the image file in the following field or click "Browse" to select the image file.
Step 3: Click "Update Firmware" to upload the new image file.

Note: The update process takes about 2 minutes. The DSL router automatically reboots after the update. Please DO NOT power off the router during the update. After click "Update Firmware", page jump before, do not click on page options.

FIRMWARE UPDATE

Current Firmware Version: TH_1.04
Current Version Date: 04/08/2013-20:52:50

Select File:

Clear Config: ☐

Step 4: Under the **FIRMWARE UPDATE** section, click on the **Browse** button.


FIRMWARE UPDATE

Current Firmware Version: TH_1.04
Current Version Date: 04/08/2013-20:52:50

Select File:

Clear Config: ☐

Step 5: On the **Select File** dialog box, locate and select the firmware file of the DSL-2750E. Click on the **Open** button.



Step 6: Back to the **FIRMWARE UPDATE** section, click on the **Update Firmware** button. If you wish to clear current configuration to factory default setting, you can check **Clear Config** button. The configuration will back to factory default after firmware upgraded successfully.

FIRMWARE UPDATE

Current Firmware Version: TH_1.04

Current Version Date: 04/08/2013-20:52:50

Select File: D:\Document-DLINK\dslw

Clear Config: ☐

ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค

Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997

ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00.

ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนักษัตฤกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น.

English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday.

Website : www.dlink.co.th

email: support@dlink.com.sg

Facebook : <http://www.facebook.com/DLinkThailandFans>

Nationwide D-Link Service Centres

Chiang Mai Branch

2/1 Moo 3, Chiang Mai-Lampang Road
Tumbon Chang Pueak, Amphoe Mueang Chiang Mai
Changwat Chiang Mai 50300,
Thailand

Tel : +66 (0) 5340-9482-6

Fax : +66 (0) 5340-9486

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm

Phitsanulok Branch

117/7 Praongdam Road
Tumbon Nai Mueang,
Amphoe Mueang Phitsanulok
Changwat Phitsanulok 65000, Thailand

Tel : +66 (0) 5521-2323-5

Fax : +66 (0) 5521-2326

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm

Cham Issara Tower II

3rd Floor, Cham Issara Tower II
2922/138 New Perchburi Road
Khwang Bangkapi, Khet Huay-Kwang,
Bangkok 10320, Thailand

Tel : +66 (0) 2308-2040

Fax : +66 (0) 2308-2024

Call Center : +66 (0) 2716-6669

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm

Pantip Plaza Branch

4th Fl. Pantip Plaza 604/3 Petchburi Road Room
439-440
Kwang Thanon Petchburi, Khet Ratchathewi
Bangkok 10400, Thailand

Tel : +66 (0) 2656 6037

Tel : +66 (0) 2656 6054

Fax : +66 (0) 2656 6042

Operating hours:

Mondays till Sunday

10am to 7pm

Rayong Branch

217/24 Sukhumvit Road
Tumbon Noen Phra,
Amphoe Mueang Rayong
Changwat Rayong 21000, Thailand

Tel : +66 (0) 3880-0631-3

Fax : +66 (0) 3880-0634

Operating hours:

Mondays till Sunday

9am to 6pm

Surat Thani Branch

412/8 Talat Mai Road
Tumbon Talat,
Amphoe Mueang Surat Thani
Changwat Surat Thani 84000, Thailand

Tel : +66 (0) 7721-7907-10

Fax : +66 (0) 7721-7910

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm

Phuket Branch

156/3 Phang Nga Road
Tumbon Taratyai,
Amphoe Mueang Phuket
Changwat Phuket 83000, Thailand

Tel : +66 (0) 7623-2906-9

Fax : +66 (0) 7623-2909

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm

Hat Yai Branch

48/106 Phadungpakdee Road
Tumbon Hatyai, Amphoe Hatyai
Changwat Songkhla 90110, Thailand

Tel : +66 (0) 7435-4559-61

Fax : +66 (0) 7435-4561

Operating hours:

Mondays till Friday

9am to 6pm