


# D-Link® Technical Support Setup Procedure

## การตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อแบบ PPPoE แบบ Manual บน DSL-2750U ทำได้อย่างไร

Model : DSL-2730U/DSL2750U : Hardware Version: T1 , Firmware Version : 1.0

Date: 9 สิงหาคม 2554

**ขั้นตอนที่ 1:** เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ , โมซิลลา , ไฟร์ฟอกซ์ , ซาฟารี และอื่น ๆ บนช่องของ Address ให้ใส่ค่าของ IP Address ของ DSL-2750U เป็น **192.168.1.1** และให้กดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ดของคุณ



**ขั้นตอนที่ 2 :** หน้าจอเพื่อให้ทำการล็อกอินจะปรากฏขึ้น ให้ค่าของบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน(Password) เป็น **“admin”** โดยใส่เป็นลักษณะอักษรตัวพิมพ์เล็ก แล้วพิมพ์ค่า Validate Code และให้ทำการคลิกบนปุ่ม **Log In**

A screenshot of the DSL-2750U Web Management login page. The page has an orange header with the word "LOGIN" in white. Below the header, it says "Welcome to DSL-2750U Web Management". There are three numbered steps indicated by red boxes: 1. Username: A dropdown menu with "admin" selected. 2. Password: A text box with "....." inside. 3. Validate Code: A text box with "CAXN" inside. Below the text boxes is a CAPTCHA image showing the letters "C A S X N" in a distorted font. To the right of the CAPTCHA is a "Refresh" button. Below the CAPTCHA is a checkbox labeled "Remember my login info." and a "4 Login" button. The "Login" button is highlighted with a red box.

ขั้นตอนที่ 3: คลิกบนแท็บของ **SETUP** แล้วให้เลือก **Internet Setup** ทางด้านซ้ายมือ ภายใต้ของ WAN Setup คลิกบน Add



**ขั้นตอนที่ 4:** ภายใต้ส่วนของ ATM PVC CONFIGURATION ให้ตั้งค่าตามด้านล่าง

VPI : ใส่ค่า VPI โดยค่านี้ถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

VCI : ใส่ค่า VCI โดยค่านี้ถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

TRUE : VPI:0,VCI:100

TOT : VPI:1,VCI:32

TT&T : VPI:0, VCI:33

3BB : VPI:0, VCI:33

Maxnet : VPI:0, VCI:33

CS Loxinfo : VPI:0, VCI:33

BuddyBB : VPI:0, VCI:35

Samart : VPI:0, VCI:35

CAT : VPI:0, VCI:35

ATM PVC CONFIGURATION	
VPI:	<input type="text" value="0"/> (0-255)
VCI:	<input type="text" value="100"/> (32-65535)
Service Category:	<input type="text" value="UBR Without PCR"/>
Peak Cell Rate:	<input type="text"/> (cells/s)
Sustainable Cell Rate:	<input type="text"/> (cells/s)
Maximum Burst Size:	<input type="text"/> (cells)

ขั้นตอนที่ 5 : ภายใต้ของ **CONNECTION TYPE** เลือก **PPP over Ethernet (PPPoE)** จากช่องตัวเลือกของโปรโตคอล (**Protocol**) , ให้เลือก **LLC/SNAP BRIDGING** จากช่องตัวเลือกของ Encapsulation Mode

**CONNECTION TYPE**

1 **Protocol:** PPP over Ethernet (PPPoE)

2 **Encapsulation Mode:** LLC/SNAP-BRIDGING

**Enable Multiple Vlan Over One Connection:** ☐

**802.1P Priority [0-7]:** -1

**802.1Q VLAN ID [0-4094]:** -1

ขั้นตอนที่ 6 : ใส่ค่าบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ภายใต้ส่วนของ PPP USERNAME AND PASSWORD

**PPP USERNAME AND PASSWORD**

**PPP Username:** dlink123@isp.com

**PPP Password:** •••••

**Confirm PPP Password:** •••••

**Authentication Method:** AUTO

**Dial On Demand (With Idle Timeout Timer):** ☐

**Inactivity Timeout:** (minutes [1-4320])

**Dial On Manual:** ☐

**MTU Size:** 1492 (1370-1492)


**PPP IP Extension:** ☐

**IPV4 Setting**

☐ **Use Static IP Address.**

**IP Address:** 0.0.0.0

ขั้นตอนที่ 7 : คลิกปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป



NETWORK ADDRESS TRANSLATION SETTINGS

Enable NAT: ☒


Enable Firewall: ☒

Enable IGMP Multicast: ☐

Service Name:

Next Cancel

ขั้นตอนที่ 8 : คลิกปุ่ม Apply เพื่อบันทึกค่าที่ได้ตั้งค่าไว้



SETUP - SUMMARY

VPI / VCI:	0 / 100
Connection Type:	PPPoE
Service Name:	pppoe_0_0_100
Service Category:	UBR
IP Address:	Automatically Assigned
Service State:	Enabled
NAT:	Enabled
Firewall:	Enabled
IGMP Multicast:	Disabled
Quality Of Service:	Enabled

Back Apply

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตามข้อมูลด้านล่าง

เว็บไซต์ : [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)

อีเมลล์แอดเดรสของการสนับสนุนทางด้านเทคนิค : [support@dlink.com.sg](mailto:support@dlink.com.sg)

เบอร์โทรศัพท์ของการสนับสนุนทางด้านเทคนิค : 66-2661-7997

ศูนย์บริการของ D-Link : <http://www.dlink.co.th/Support/center.asp>


# D-Link® Technical Support Setup Procedure

## Manually Configuring PPPoE Connection on the DSL-2730U/ DSL-2750U

Model : DSL-2730U/DSL2750U : Hardware Version: T1 , Firmware Version : 1.0

Date: 9 Aug 2011

**Step 1:** Open a web browser such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari and etc. On the Address bar type in the LAN IP Address of the DSL-2750U which is **192.168.1.1** and then press on the Enter key on your keyboard.



**Step 2:** A login screen will appear, type in the User Name and the Password as "**admin**" all in lower case and then type in Validate Code and then click on the **Log In** button.

A screenshot of the DSL-2750U Web Management login screen. The screen has an orange header with the word "LOGIN" in white. Below the header, it says "Welcome to DSL-2750U Web Management". There are three numbered steps: 1. "Username : admin" (with a dropdown arrow), 2. "Password : ....." (with a password field), and 3. "Validate Code: CASXN" (with a text field). Below the text field is a CAPTCHA image showing the letters "C A S X N" and a "Refresh" button. There is a checkbox labeled "Remember my login info." and a "4 Login" button at the bottom.

**Step 3:** Click on the **SETUP** tab and then select on **Internet Setup** on the left hand side. Under the WAN Setup, click on the button **Add**.



DSL-2750U

Wizard

Internet Setup 2

Wireless Connection

Local Network

Time and Date

Print Server

Logout

1 SETUP

ADVANCED

MAINTENANCE

STATUS

INTERNET SETUP

Choose "Add", "Edit", or "Delete" to configure WAN interfaces. A maximum of 8 entries can be conf

WAN SETUP

VPI/VCI	VLAN Mux	Service Name	Protocol	IGMP	QoS	NAT	St
---------	----------	--------------	----------	------	-----	-----	----

3 Add

**Step 4:** Under the **ATM PVC CONFIGURATION**, configure the following;

**VPI:** Enter the VPI provided by your Internet Service Provider (ISP)

**VCI:** Enter the VCI provided by your Internet Service Provider (ISP)

TRUE : VPI:0,VCI:100

TOT : VPI:1,VCI:32

TT&T : VPI:0, VCI:33

3BB : VPI:0, VCI:33

Maxnet : VPI:0, VCI:33

CS Loxinfo : VPI:0, VCI:33

BuddyBB : VPI:0, VCI:35

Samart : VPI:0, VCI:35

CAT : VPI:0, VCI:35

ATM PVC CONFIGURATION		
VPI:	<input type="text" value="0"/>	(0-255)
VCI:	<input type="text" value="100"/>	(32-65535)
Service Category:	<input type="text" value="UBR Without PCR"/> ▾	
Peak Cell Rate:	<input type="text"/>	(cells/s)
Sustainable Cell Rate:	<input type="text"/>	(cells/s)
Maximum Burst Size:	<input type="text"/>	(cells)



**Step 5:** Under the **CONNECTION TYPE**, select **PPP over Ethernet (PPPoE)** on the drop down menu for **Protocol** and then select **LLC/SNAP BRIDGING** on the drop down menu for **Encapsulation Mode**.

**CONNECTION TYPE**

1

Protocol: PPP over Ethernet (PPPoE)

2

Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING

Enable Multiple Vlan Over One Connection: ☐

802.1P Priority [0-7]: -1

802.1Q VLAN ID [0-4094]: -1

**Step 6:** Enter the **Username** and the **Password** provided by your Internet Service Provider (ISP) under the **PPP USERNAME AND PASSWORD** section.

**PPP USERNAME AND PASSWORD**

PPP Username: dlink123@isp.com

PPP Password: .....

Confirm PPP Password: .....

Authentication Method: AUTO

Dial On Demand (With Idle Timeout Timer): ☐

Inactivity Timeout: (minutes [1-4320])

Dial On Manual: ☐

MTU Size: 1492 (1370-1492)

PPP IP Extension: ☐

**IPV4 Setting**

☐ Use Static IP Addres.

IP Address: 0.0.0.0

**Step 7:** Click on Next button to continue.

**NETWORK ADDRESS TRANSLATION SETTINGS**

Enable NAT: ☒

Enable Firewall: ☒

Enable IGMP Multicast: ☐

Service Name:

Next

Cancel

**Step 8:** Click on **Apply** button to save the settings.

**SETUP - SUMMARY**

VPI / VCI:	0 / 100
Connection Type:	PPPoE
Service Name:	pppoe_0_0_100
Service Category:	UBR
IP Address:	Automatically Assigned
Service State:	Enabled
NAT:	Enabled
Firewall:	Enabled
IGMP Multicast:	Disabled
Quality Of Service:	Enabled

Back

Apply

More information please you contact us

Web site : [www.dlink.co.th](http://www.dlink.co.th)

Support Email Address : [support@dlink.com.sg](mailto:support@dlink.com.sg)

Technical Support Hotline : 66-2661-7997

D-Link Service Center : <http://www.dlink.co.th/Support/center.asp>